



BORDSVÅG NWT

NWT-serien för vägning av allt som kräver hög noggrannhet och att det gäller någon form av ekonomisk transaktion eller medicinskt hantering t.ex. vägning av fraktpaket, mat på sjukhus, etc.

FÖRDELAR

- 3kg/1g~15kg/5g.
- Nät eller batteridrift.
- EU typgodkänd (OIML).
- Lätt att göra ren.
- Rostfri vågplatta. • Nollföljning.
- Automatisk avstängning
- Indikator för dåligt batteri.

SPECIFIKATIONER

TYP	NWT-3K	NWT-6K	NWT-15K
Kapacitet	3 kg	6 kg	15 kg
Gradering	1g	2g	5g
Display	7- segment LCD, 7 mm (B) x 14 (H)		
Vågplatta	210 x 190 mm		
Dimension	210 (B) x 270 (D) x 100 (H) mm		
Leverans Dimension	345 x 545 x 500 mm (6 units in one box)		
Matning	4 st UM-2/SIZE alkaliska batterier, eller AC/DC adapter 6V/300 mA		
Batteri Livslängd	Min. 600 timmar		
Netto vikt	Ca. 1,6 kg (exl batterier)		
MAX. Fuktighet	85% R.H, icke kondenserande		
Arbetstemperatur	-5° ~ +40° C		

ALLMÄNT

a. Vågen är utrustad med nivå libell samt fyra justerbara fötter, var noga med att justera "bubblan" till centrum av den inre ringen.

c. Vågen bör alltid användas i en miljö som är så fri som möjligt från temperaturvariationer, damm, vibrationer, drag, fukt eller i korrosiv miljö. Dessa faktorer påverkar hållbarhet och tillförlitlighet.

d. För kontinuerlig drift anslut vågen till nätet med nätadaptorn. Vi rekommenderar att inte maskiner, tex bormaskiner, används på samma säkring.

e. För högsta noggrannhet bör vågen stå på 15 minuter innan den används.

TRYCKKNAPPAR



Till / Från. Vågplattan ska vara obelastad när vågen startas.



Nollställning av vågen när vågplattan är obelastad (lasten måste vara $\leq +2\%$ av max kapaciteten). Displayen visar ZERO längst ned till vänster när den är stabil..



Lagrar taravikten i minnet när man lägger på ett emballage eller t.ex. en skål. Vågen visar sedan nettovikten och en symbol visas till höger på displayen.

STRÖMFÖRSÖRJNING

I normal läge ansluts vågen till 220 VAC med batteriadaptorn. De alkaliska batterierna räcker för ca 500 timmars drift. Blanda inte gamla och nya batterier. En symbol visas när det är ca 30 driftstimmar kvar.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Vågen stänger av sig efter ca 15 minuter om den inte används.

FELMEDDELANDEN

MEDDELANDE	STATUS
Err	Viktsvärdet för godlänt nollvärde är för högt. Vågen kan ha överbelastas.
-Err	Viktsvärdet för godlänt nollvärde är för lågt. Vågen kan ha överbelastas.
AddErr	Hård eller mjukvarufel i A/D omvandlaren.
Eerr	Hård eller mjukvarufel i EEprom.
UnSt	Ostabil funktion.
-----	Vikten är över max kapacitet +9 skaldelar