

Enkel vägning utan förvald kund, material, eller fordon:

Om inte LCD displayen visar 1+2 CUS MAT VEH tryck på:



Kör på bilen, tryck på



för att skriva ut.

Utvägning förvalt fordon där reg.nr och tara mm redan är inprogrammerat:

Kör på bilen och tryck sen på + (eller) + för att välja fordon med reg.nr. Tryck på för att göra utvägningen och få utskriften.

Invägning förvalt fordon där reg.nr och tara mm redan är inprogrammerat:

Kör på bilen och tryck sen på + (eller) + för att välja fordon med reg.nr. Tryck på för att göra invägningen och få utskriften.

In/utvägning med fordon utan reg.nr och angiven tara:

Kör på bilen och tryck på + + för att välja bort eventuellt lagrat fordon. Tryck sen på 0 på tangentbordet följt av tryck sen in en egen vald ID kod (min 3 bokstäver tex bilens första 3 bokstäver), tex ADG (knapp 1,2 o 3 på tangentbordet OBS! välj vad som helst men kom ihåg kombinationen till utvägningen) tryck på för att bekräfta. Det är även möjligt att lägga in beskrivning och taravikt men om det ej önskas tryck 2ggr på . Tryck sen på gör att göra invägningen och få första utskriften. Efter lastning/lossning kör tillbaka och ställ bilen på vågen, tryck sedan på . INSERT PLATE visas i displayen. Tryck in (med bokstäverna) samma ID kod som ni tidigare använde och sedan på för att slutföra vägningen och få utskriftsremsan.

Kund/Leverantörsdatabas:

Med  + ( eller ) +  väljs kund/lev. Med  +  +  väljs kund/lev bort (avaktiveras)

Med  +  + bokstäver och  + bokstäver (rad 2) + 2ggr  kan befintliga kund/lev. ändras.

Med  +  + bokstäver och  + bokstäver (rad 2) + 2ggr  kan nya kund/lev. läggas in.

Materialdatabas:

Med  + ( eller ) +  väljs material. Med  +  +  väljs material bort (avaktiveras)

Med  +  + bokstäver och  + bokstäver (rad 2) + 2ggr  kan befintliga kund/lev. ändras.

Med  +  + bokstäver och  + bokstäver (rad 2) + 2ggr  kan nya material läggas in.

Fordonsdatabas:

Med  + ( eller ) +  väljs fordon. Med  +  +  väljs reg.nr bort (avaktiveras)

Med  +  + bokstäver och  + bokstäver (rad 2) +  + taravikt och sen 2ggr  kan befintliga fordonsuppgifter ändras.

Med  +  + bokstäver och  + bokstäver (rad 2) +  + taravikt och sen 2ggr  kan nya fordonsuppgifter läggas in. **OBS! låt först platsen U. 0 vara ledig för tillfälliga fordon.**

Nollställning:

Visar inte vågen 0kg obelastad tryck på 

I övrigt se användarmanual 3590M samt "Technical Manual 3590M303_07.03_08.07_EN_T"

Vetek Weighing AB, Hantverkarsvägen 15, 76493 Väddö, +46176-208920 info@vetek.se www.vetek.se