



Vetek AB
 Box 79
 Industrivägen 3
 760 40 Vaddö
 Tel 0176 208 920
 Fax 0176 208 929
www.vetek.se
info@vetek.se

LCD kontrollen:

Att Starta ett massage program:



- Tryck på** för att ställa in önskad lutning/längd på stolen och fotstödet.
- Tryck på On/Off knappen** Vänta tills stolen känt av ryggen tryck sedan på valfritt program.

3. Välj valfritt program:

Rygg, nacke & midja.....	
Säte, ben & fötter.....	
Bekvämlig.....	
Friskvård.....	
Aktivera.....	
Comfort.....	

4. Tryck på Luftkudde massage

För att stänga av eller sätta på massage för

sätes, ben och fotmassage och för arm massage.

5. Tryck på Vibrations massage

Sätet och fotmassage :



För värme i ryggen:

Manuell inställning av Massage:

Tryck på för att ändra området där den ska massera.

- 1: Fixerad massage på önskat område.
- 2: Massage på en begränsad del av överkroppen.
- 3: Hela överkroppen.

4. Tryck på valfri Massagetyyp:



Tryck på upp: ned: för att ställa in massagen på önskat ställe. Obs! endast för fixed.

Tryck för önskad hastighet för bredden av massagen.