

Invägning med magnetkort.

Kör på fordonet, dra kortet och kontrollera att rätt kund/material/fordon kommer upp. Tryck på INVÄGNING. En invägningssedel skrivs ut.

Utvägning med magnetkort.

Kör på fordonet, välj ert fordon under "invägningar". Tryck på UTVÄGNING. En utvägningssedel skrivs ut.

Invägning utan magnetkort.

Kör på fordonet, välj rätt kund/material/fordon i vänstra menyn. Tryck på INVÄGNING. En invägningssedel skrivs ut.

Utvägning utan magnetkort.

Kör på fordonet, välj ert fordon under "invägningar". Tryck på UTVÄGNING. En utvägningssedel skrivs ut.

Enkel vägning

Kör på fordonet, tryck på print. En vågsedel skrivs ut.

Registrering företag/material/fordon

Tryck på MENY, välj Arkiv och följ sen bara de logiska skärmbilderna.

Registrering magnetkort

Tryck på MENY, välj INSTÄLLNINGAR och tryck på FUNKTIONSLÄGE. Tryck sen på KONFIGURERA (bricka). OBS välj inte företag/material/reg.nr nu utan dra först magnetkortet. Det går även bra att använda egna magnetkort (kreditkort). När kortet registrerats väljs företag/material/reg.nr. Avsluta med WRITE för att spara kortet. Tryck på EXIT och sen OK för att återgå till vanligt vägningssläge.