

## **JCL – Hur man räknar**

Starta vågen. Ställ på om du har en tom bunke som du ska hälla innehållet i som du räknar, och tryck på TARE.

Häll sedan i 10-20 st av det du ska räkna.

Skriv på knappsatsen antalet du har hållt i och tryck på SMPL. Häll sedan i resten, nu står det hur många det är totalt.

För att 0:a när du ska räkna något annat, så tryck på 0, sedan UWS/ITEM knappen, då ska allt bli 0 i displayen.

Upprepa sedan proceduren ovan för allt som ska räknas.

**OBS!** För att kunna räkna små föremål så behöver du lägga på flera än bara 10 st, helst 30-50 st för att vågen ska visa ett korrekt resultat.