



SUMMERING

STARTA SUMMERINGS FUNKTIONEN

Starta summerings funktionen med att hålla in MODE.

Vågen kommer säga "n X" (antal vägningar) sen "total" och visa den aktuella summerings vikten.

ANVÄNDA SUMMERING

1. För att använda summerings funktionen ställ på vikt och tryck på MODE när vikten är stabil.
Vågen kommer säga "n X" (X = antal vägningar) sen "total" och visa den aktuella summerings vikten.
2. Lasta av vågen.
3. Gör om steg 2-3 tills ni är nöjda.

VISA DEN AKTUELLA SUMMERINGSVIKTEN

Vill man se den antal summeringar man har gjort och se den aktuella summeringen håller man in MODE i några sekunder.

Vågen kommer säga "n X" (X = antal vägningar) sen "total" och visa den aktuella summerings vikten.

NOLLSTÄLL SUMMERINGEN

Vill man nollställa summeringen följ dessa steg.

1. Håll in PRINT
Vågen kommer säga "G.totAL" efter det "n X" (X = antal vägningar) sen "total" och visa den aktuella summerings vikten.
2. Håll in PRINT igen.
Vågen kommer säga "n 0" sen "total" och visa den aktuella summerings vikten.

Nu är Summeringen nollad och man kan börja summera vägningarna igen.

STÄNGA AV SUMMERINGS FUNKTIONEN

För att stänga av summerings funktionen måste vågen startas om.