



VAGNVÅG WPT/8B 250C FÖR 250 KG

Verifierbar vagnvåg för rullstolar, sängar, tvättvagnar, mm

Vagnsvågen är konstruerad för att väga olika typer av vagnar som t.ex. Rullstolar, sängar eller tvättvagnar. Konstruktionen är lätt och flexibel, balkarna väger t.ex. 8 kg per styck.

Balkarna kan placeras upp till 2,5 m ifrån varandra och det spelar ingen roll var hjulen står på balkarna. Vågens höjd är 18 mm där hjulen rullas på.

Vågindikator PUE C/31 är standard och den kan matas från nätet med en 230VAC/11 VAC adapter eller med det inbyggda 6xAA NiMH-batteriet. Den kan placeras på ett bord eller golvet alternativt hängas på väggen. Det finns möjlighet att ställa in vagnens taravikt med knapparna om vågen redan är belastad. Då visar displayen nettovikten.

SPECIFIKATIONER

Matning:	Adapter 230 VAC/11 VAC alt NiMH batteri
Kapacitet/gradering:	250 kg / 100 g (300 kg / 100 g i överifierat utförande)
Funktioner:	Zero, Tara, Print. Auto power off.
Dimension:	Balklängd 860 mm. Inre bredd 90 mm
Option:	Transportpirra, RS232

