



Lyrschackel POWERTEX PBSB

Produktinformation

POWERTEX



Lyrschackel PBSB är en högkvalitativ schackel avsedd att användas i krävande miljöer. Levereras med säkerhetsbult med mutter och rostfri saxsprint.

Schackeln överensstämmer med EN 13889 och uppfyller prestandakraven i den amerikanska federala specifikationen RR-C-271.

Egenskaper:

- Säker – Alla POWERTEX-schacklar är tillverkade och testade i enlighet med EN 13889.
- Alla schacklar och bultar är märkta med batchnummer för spårbarhet.
- På schacklar i större storlekar finns pilar som indikerar 45 grader vinkel.
- Schackeln är smidd i ett stycke.
- Alla delar är tillverkade av seghärdat stål.
- Alla delar inklusive skruvbult är varmförzinkade för lång livslängd.
- Högkvalitativ varmförzinkningsprocess som ger en matt grå yta.
- Skruvbult och mutter är målade i blått och rött för snabb och enkel identifiering som POWERTEX originaldelar.
- Bruksanvisning på flera språk.

Material: Seghärdat stål. Saxsprint i rostfritt stål.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -20°C upp till +200°C

Ytbehandling: Alla delar varmförzinkade, bult och mutter även pulverlackerade.

Standard: EN 13889

Säkerhetsfaktor: 6:1

Klass: 6

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Bult Ø d1	Nominell storlek	a* mm	c* mm	d mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Vikt kg	Delivery time
420100050860	1232	0,5	8	1/4	13	29	6,5	17,5	20	42,5	0,05	5
420100080860	1233	0,75	9,5	5/16	13,5	31	8	21	21,5	47	0,1	10
420100100860	1234	1	11,2	3/8	17	37	10	25	26,2	56,5	0,15	5
420100150860	1235	1,5	12,7	7/16	18,5	43	11,3	27	29,5	63,5	0,22	5
420100200860	1236	2	15,8	1/2	20,6	48	12,7	30,5	33,3	75,5	0,36	5
420100330860	1237	3,25	18,8	5/8	27	60	16	40	43	92	0,76	5
420100480860	1238	4,75	22	3/4	32	72	19	48	51	106	1,2	5
420100650860	1239	6,5	25	7/8	37	85	22	54	58	120	1,8	5
420100850860	1240	8,5	28	1	43,5	96	26,5	60	68,5	135	2,6	5
420100950860	1241	9,5	32	1-1/8	48	109	29	68	75	143	3,8	5
420101200860	1242	12	35	1-1/4	53	121	32	76	84	164	5,3	5
420101350860	1243	13,5	38	1-3/8	59	134	35	84	94	182	7,2	5
420101700860	1244	17	42	1-1/2	62	149	38	92	99	195	9,4	5
420102500860	1245	25	50	1-3/4	75	178	45	106	128	224	15	5
420103500860	1246	35	56	2	84	197	52	122	148	248	24	10
420105500860	1247	55	70	2-1/2	107	270	66	145	186	302	45	5
420108500860	1248	85	80	3	130	325	76	165	205	395	70	10

Ritning & mått

